防水プロテクターPT-EP13 システムチャート



※・水中ワイドモード選択時ワイド端に、水中マクロモード選択時テレ端に自動的に移動します。
・レンズのズームリングを「E-ZOOM」の位置に合わせてください。

防水プロテクター PT-EP13用消耗品

2016年9月改定